



Montageanleitung BLICKS Professional

Wir empfehlen die Montage nur handwerklich begabten und erfahrenen Personen, ansonsten sollte ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Insbesondere muss eine fachmännische Beurteilung des Baugrundes durchgeführt werden. Die Gründung des Zaunsystems muss frostfrei auf einem tragfähigen Untergrund und in der Betongüte C 25/30 erfolgen. Die Fundamentangaben sind nur als Richtwerte zu verstehen und müssen in der Dimensionierung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Schritt 1 - Streifenfundament herstellen


Die Zaun-Gabione muss mit Streifenfundament / Einzelfundament gegründet werden. Ausführung der Fundamente gemäß örtlichen Gegebenheiten und nach öffentlichen Bauvorschriften. Fundamentabmessung gemäß statischer Berechnung (frostfreie Gründung). Streifenfundament: ca. B: 70 cm / Einzelfundament: ca. L: 70 cm x B: 70 cm

Schritt 2 - Pfosten einbauen und betonieren


Die mitgelieferten Pfosten werden ca. 55 cm in das ausgehobene Fundament eingebracht, inkl. als Bewehrung dienende 4 Fixierhaken (alle 10 cm). Das Fundament muss mit einem Beton der Güte C 25/30 ausgeführt werden.



Auf Wunsch erhalten Sie den Pfosten mit angeschweißter Fußplatte (140 x 120 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 14 mm). Bodenverankerung muss bauseits erfolgen (Empfehlung: Injektionssystem mit Fischer-Anker FIS A/RG M12x260).



Schritt 3 - Abstände der Pfosten Grund- und Anbaumodul bis 2,0 m Höhe



▲ Draufsicht


Schritt 4 - Aufbau

Nach dem Aushärten der Fundamentpfosten können Sie mit der Montage wie folgt beginnen:

- Die Fixierhaken werden entsprechend der nebenstehenden System-Skizze angeordnet.
- Front-, Rückwand- und Seitengitter zu einem Korb zusammenfügen, senkrechte Stäbe der Stahldrahtgitter außenliegend.
- Montieren Sie die Distanzhalter in horizontaler Richtung alle 40 cm und in vertikaler Richtung analog zu den Fixierhaken. Befestigen Sie die Distanzhalter an den Kreuzpunkten, mit einer passenden Zange die Enden umbiegen.
- Schieben Sie die mitgelieferte Rohrkappe auf den Pfosten.

Bitte beachten Sie für die Fixierung der Gitterstöße:


An der vertikalen Stoßkante der Stahldrahtgitter beidseitig einen zusätzlichen Distanzhalter am ersten Kreuzpunkt einhängen!



Anordnung der Distanzhalter alle 40 cm.

SYSTEM-SKIZZE
Anordnung der Fixier-
haken am Pfosten

horizontale
Stoßkante
der Gitter



Schritt 5 - Befüllen des Zaunsystems

Um ein Ausbauchen der Stahldrahtgitter während des Füllens zu verhindern, befestigen Sie z.B. zwei Dachlatten oder Balken jeweils an der Vorder- und Rückseite (z. B. mit Kabelbindern). Bei einer Wandhöhe über 1m wird zuerst die unterste Reihe komplett errichtet und befüllt.

Schritt 6 - Deckelgitter als oberen Abschluss montieren (Eingreifschutz)



Montageanleitungen
zum Download:
www.rothfuss-bestgabion.de